

# Ntgrate Wandverkleidung - Tapeten

## ANBRINGUNGSHINWEISE

Sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank, dass Sie sich für ntgrate entschieden haben. Mit einer gewebten Vinyl-Vliestapete schützen Sie die Wände Ihrer Wohnung. Die Tapete macht die Wände stoß- und kratzfest und ist pflegeleicht.

### Allgemeines

Ntgrate-Tapeten müssen von einem Fachmann angebracht werden, der über Erfahrung bei der Anbringung schwererer Vliestapeten verfügt. Die Anbringung von Vliestapeten ähnelt sehr dem Anbringen normaler Tapeten. Die folgenden Anweisungen helfen Ihnen dabei, eine schöne und haltbare Wandverkleidung zu erzeugen.

### Vorbereitung

1. Der Raum, in dem die Tapete angebracht wird, darf nicht zu warm oder zu feucht sein.  
Die Temperatur sollte zwischen 18 und 25 °C liegen.
2. Vermeiden Sie eine schnelle und übermäßige Erwärmung oder Kühlung des Raums beim Tapezieren und anschließenden Trocknen.
3. Die Wände müssen trocken, glatt, sauber, staub- und fettfrei sein.
4. Alle vorhandenen Löcher und/oder Risse in der Wand müssen gefüllt und glattgeschliffen werden.
5. Bei stark saugfähigen oder porösen Wänden wie Gips oder Gipskartonplatten ist es ratsam, die Wände zunächst mit einer fixierenden Grundierung zu behandeln. Das Grundieren, Fixieren oder Vorstreichen wird immer empfohlen, da dadurch eine bessere Haftung erzielt wird.
6. Legen Sie alle Tapetenrollen griffbereit parat. Jede Rolle ist mit der Bündelnummer (Charge) gekennzeichnet und trägt eine einmalig vergebene Nummer (Rolle 1, Rolle 2 usw.).

### Anbringung

1. Schneiden Sie einige Bahnen gewebte Vinyl-Vliestapete auf die gewünschte Länge. Messen Sie die Wandhöhe und fügen Sie 10 cm hinzu (5 cm oben und 5 cm unten).
2. Legen Sie die Vliestapete mit der Zeichnung (mit dem Vinylgewebe) nach unten auf einen Tapeziertisch.
3. Beginnen Sie am besten in einem Abstand von 95 cm von der Raumecke (bei einer Breite von 100 cm).
4. Zeichnen Sie eine senkrechte Linie (Lotlinie) 95 cm von der Ecke entfernt, von der aus begonnen wird.
5. Tragen Sie auf die Wände einen universellen, gebrauchsfertigen Wandleim für Vlies- und Textiltapeten (auf Acrylatbasis) auf. Beachten Sie dabei die Anweisungen des Leimherstellers.

Tragen Sie den Leim mit einer langflorigen Rolle auf die Wand auf, und zwar in der Breite von 1 Bahn, abzüglich einiger cm auf der Seite, auf der die nächste Bahn angebracht wird.

Verteilen Sie den Leim so gleichmäßig wie möglich. Ecken und Kanten werden am besten mithilfe einer Flachbürste verleimt. Die behandelte Wandfläche muss gleichmäßig verleimt werden, um eine spätere Blasenbildung zu vermeiden.

6. Bringen Sie die erste Tapetenbahn direkt neben der Lotlinie und im richtigen Abstand von der Ecke an. Achten Sie darauf, dass Sie oben und unten ca. 5 cm Tapete übrig haben. Drücken Sie die Tapete mit einem Spatel gut an. Verwenden Sie den Spatel auch, um (eventuelle) Falten oder Blasen an der (freien) Seite oder Ober- und Unterseite zu entfernen, bis Sie eine schöne und gleichmäßig verklebte Vliesbahn haben.
7. Schneiden Sie das überschüssige Vlies an Decke und Sockelleiste mit einem scharfen Teppichmesser ab. Es wird empfohlen, nach jedem Gebrauch des Messers ein Stück der Klinge abzuberechnen.
8. Lose Fäden können mit einer scharfen Schere leicht von der Vliestapete entfernt werden.
9. Lösen Sie die erste Bahn an der Seite der Lotlinie wieder über die gesamte Länge auf einer Breite von +/- 5 cm.
10. Leimen Sie die gesamte Seite gleichmäßig bis zur Ecke ein.
11. Drücken Sie das gelöste, eingeleimte Stück der Bahn mit einem Spatel wieder auf die Wand.
12. Bringen Sie die zweite Bahn in Richtung Ecke in einem Abstand von +/- 1 mm von der ersten Bahn an, und schieben Sie sie dann horizontal in Richtung der Naht. Drücken Sie dann die gesamte Bahn mit einem Spatel an. Schneiden Sie die überschüssige Tapete oben, unten und in der Ecke mit einem scharfen Teppichmesser ab.
13. Rollen Sie mit einer harten Nahtrolle flach über die Naht.
14. Befestigen Sie die nächste Bahn bei ca. 1 mm auf der anderen Seite der ersten Bahn. Tragen Sie den Leim über die Breite einer Bahn auf die Wand auf.
15. Hängen Sie die nächste Bahn im Abstand von ca. 1 mm von der vorherigen Bahn auf und schieben Sie sie horizontal zur Naht der anderen Bahn.
16. Drücken Sie die gesamte Bahn und auch die lose Seite der ersten angebrachten Bahn mit einem Spatel fest.
17. Rollen Sie mit einer harten Nahtrolle flach über die Naht.
18. Wiederholen Sie den Vorgang wie oben beschrieben (Schritte 14-17), bis der Raum vollständig tapeziert ist.
19. Lassen Sie alles gut trocknen.

## Was müssen Sie beachten?

1. Prüfen Sie das Ergebnis nach dem Anbringen von 3 Bahnen. Reklamationen über mehr als 3 Bahnen werden nicht anerkannt. Die Weiterverarbeitung liegt immer in Ihrer eigenen Verantwortung. Reklamationen sind unverzüglich und direkt an Ihren Händler zu richten. Wir empfehlen, vor der Anbringung einen erfahrenen Fachmann zu Rate zu ziehen.
2. Ntgrate-Tapeten, die auf korrekte Weise angebracht werden, können nach dem Trocknen problemlos entfernt werden.
3. Gewebte Vinyl-Tapeten können gebürstet und abgesaugt werden. Hartnäckigere Flecken lassen sich am besten mit einem feuchten Tuch entfernen.

4. Ntgrate-Tapeten sind nicht für den Außenbereich geeignet.

Für Fragen und Anmerkungen steht Ihnen Ihr ntgrate-Ansprechpartner gern zur Verfügung.

DIE GEWÄHRLEISTUNG VON NTGRATE FÜR DIE TEILWEISE ODER VOLLSTÄNDIGE RÜCKERSTATTUNG UND DEN ERSATZ BEI EINER REKLAMATION ERLISCHT, WENN DIE OBEN GENANNTEN ANBRINGUNGSHINWEISE NICHT GENAU BEFOLGT WERDEN.